

## GREEN CELL BATERIE PRO FUJITSU 4400MAH



Cena celkem:	<b>1 214 Kč</b>
	<b>(bez DPH: 1 003 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>1 335 Kč</b>
Ušetříte:	<b>121 Kč</b>
Kód zboží:	BATRX4600
Part No.:	GCFS07
Záruka:	24 měsíců/6 měs. akku
Stav:	Nové zboží

## Popis

### Green Cell baterie pro Fujitsu 4400 mAh

Kompatibilní baterie **pro notebooky Fujitsu LifeBook**. Baterie je standardně vybavena ochranou proti přetížení, hlubokému vybití a přebití.

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Kapacita:** 4400 mAh

**Napětí:** 11,1 V (10,8 V)

**Technologie baterie:** Li-ion

### Nahrazuje baterie:

CP293550-01, CP293530-01, CP556150-01, CP556150-02  
FMVNB146, FMVNB177, FMVNB178, FPCBP145, FPCBP145AP, FPCBP146, FPCBP218, FPCBP218AP, FPCBP219, FPCBP219AP, FPCBP220, FPCBP220AP, FPCBP238, FPCBP238AP  
S26391-F795-L300, S26391-F795-L400, S26391-F956-L100, S26391-F956-L200, S26391-F974-L50  
FMVNB190, FMVNB198, FMVNB199, FMVNB210, FMVNB242, FMVNGS7H6, FMVNGS7H8, FMVNGS7HE, FMVNS7H6, FMVNS7H6R, FMVNS7H6R2, FMVNS7H7, FMVNS7H7R, FMVNS7H7R2, FMVNS7H8, FMVNS7H8R2, FMVNS7HE, FMVNS7HER, FMVNS7HER2, FMVNS7HEZ, FMVNS7S6, FMVNS7S7, FMVNS7S8, FMVNS7SE, FMVNS7X6, FMVNS7X6R, FMVNS7X6R2, FMVNS7X7, FMVNS7X8, FMVNS7X8R2, FMVNS7XE, FMVNS7XER, FMVNS7XER2, FMVP74EB, FMVP74EN37, FMVP74EN38, FMVP74EW, FMVP75EN37, FMVP75EN38, FMVP75EN57, FMVP75EN58, FMVP75GN37, FMVP75GN38, FMVP75GN57, FMVP75GN58, FMVP75HN37, FMVP75HN38, FMVP75HN57, FMVP75HN58  
FMVS54EB, FMVS54EN37, FMVS54EN38, FMVS54EN57, FMVS54EN58, FMVS54ER, FMVS54EW, FMVS54EWG, FMVS54EWTK, FMVS54GB, FMVS54GBG, FMVS54GMG, FMVS54GN37, FMVS54GN38, FMVS54GN57, FMVS54GN58, FMVS54GR, FMVS54GW, FMVS54GWG, FMVS54GWTK, FMVS54HB, FMVS54HN37, FMVS54HN38, FMVS54HN57, FMVS54HN58, FMVS54HR, FMVS54HW, FMVS54JL1R, FMVS54JL1W, FMVS54JL2R, FMVS54JL2W, FMVS54JL3R, FMVS54JL3W, FMVS54KD1R, FMVS54KD1W, FMVS54KD3R, FMVS54KD3W, FMVS54KD4R, FMVS54KD4W, FMVS54KD5R, FMVS54KD5W, FMVS54KD6R, FMVS54KD6W, FMVS54KDBW, FMVS54KDCR, FMVS54KDCW, FMVS54KR, FMVS54KRC, FMVS54KRG, FMVS54KW, FMVS54KWC, FMVS54KWG, FMVS56EBC, FMVS56ERC, FMVS56EWC, FMVS56GBC, FMVS56GRC, FMVS56GWC, FMVS56HBC, FMVS56HRC, FMVS56HWC  
FMVS76, FMVS76E, FMVS76G, FMVS76GTK, FMVS76H, FMVS76HTK1, FMVS76HTK2, FMVS7EN5B7, FMVS7EN5B8, FMVS7EN5S7, FMVS7EN5S8, FMVS7EN7B7, FMVS7EN7B8, FMVS7EN7S7, FMVS7EN7S8, FMVS7GN5B7, FMVS7GN5B8, FMVS7GN5S7, FMVS7GN5S8, FMVS7GN7B7, FMVS7GN7B8, FMVS7GN7S7, FMVS7GN7S8, FMVS7HN5B7, FMVS7HN5B8, FMVS7HN5S7, FMVS7HN5S8, FMVS7HN7B7, FMVS7HN7B8, FMVS7HN7S7, FMVS7HN7S8, FPB0262, FPB0333S, FPC02422BK, FPC02424BK, FPC02425BK, FPC02426BK, FPC03481BK, FPC03483BK, FPC03484BK, FPC03485BK, FPC03486BK, FPC04653BK, FPC04654BK, FPC04655DK, FPC04689DK, FPC04689DM, FPC04705BK, FPC04712BK, FPC04719AK, FPC07309BK, FPCBP203, FPCBP281, FPCBP281AP, FPCBP282, FPCBP282AP, FPCBP283, FPCBP283AP, FPCBP325, FPCBP325AP, FPCBP519, MVS54GB

### Pro notebooky:

LifeBook AH52, AH54, AH56, AH572, AH77, AH78

LifeBook A561

LifeBook E741, E751, E752, E782, E8310

LifeBook LH700, LH772, L1010

LifeBook PH701, PH702, P701, P702, P770, P771, P772, P8110

LifeBook SH560, SH561, SH572, SH760, SH761, SH762, SH771, SH772, SH782, SH792

LifeBook S2210, S561, S6310, S6311, S710, S7110, S7111, S751, S752, S760, S761, S762, S782, S792

LifeBook TH550, T580